



MODELOS MODELS

CKSTRC4711, 4722 & CKSTRC4723

MANUAL DE INSTRUCCIONES OLLA ARROCERA

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

INSTRUCTION MANUAL

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PANELA ELÉTRICA DE ARROZ

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando utilice algún aparato eléctrico siempre debe seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- 1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.
- 2. **NO** toque superficies calientes . Use guantes resistentes al calor para quitar la tapa o al manejar recipientes calientes para evitar quemaduras producidas por el vapor.
- Para protegerse contra una descarga eléctrica no sumerja el cordón eléctrico, enchufe o el cuerpo calefactor en agua u otros líquidos.
- Desenchufe el electrodoméstico del tomacorriente cuando no lo esté utilizando. Desenchufe la unidad antes de quitar o colocar piezas y deje que se enfríe antes de limpiarla.
- 5. NO opere ningún electrodoméstico que tenga el cordón eléctrico o enchufe dañado, si la unidad no funciona correctamente o si se ha dañado de alguna manera. Lleve el electrodoméstico a un Centro Oster® de Servicio Autorizado para que lo revisen, reparen o ajusten.
- NO lo utilice al aire libre.
- NO permita que el cordón eléctrico cuelgue del mostrador o la mesa ni toque superficies calientes.
- 8. **NO** lo coloque cerca o sobre una estufa a gas/ eléctrica o en un horno caliente.
- 9. Tenga suma precaución al mover el electrodoméstico si contiene agua, alimentos calientes o cualquier otro líquido caliente.
- 10. **NO** utilice el electrodoméstico para un propósito distinto para el cual fue diseñado.
- 11. Levante y abra la tapa cuidadosamente para evitar quemarse y deje que el agua gotee hacia la olla Interior.
- 12. **NO** utilice este electrodoméstico sin colocar la tapa, pues produce vapor durante su funcionamiento.
- 13. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del electrodoméstico pueden causar heridas.
- 14. Para desconectar, desenchufe el cordón eléctrico del tomacorriente.
- 15. Este artefacto eléctrico no está destinado para ser usado por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas, o carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable por su seguridad les haya supervisado o instruido en el uso de este electrodoméstico. Los niños deberán estar bajo supervisión para cerciorarse de que NO jueguen con el artefacto eléctrico.
- 16. Se requiere estricta supervisión cuando las personas discapacitadas o los niños utilicen cualquier electrodoméstico o estén cerca de él.
- Este artefacto no ha sido diseñado para funcionar mediante un temporizador externo ni un sistema de control remoto.

18. Este artefacto ha sido diseñado para uso doméstico o en aplicaciones similares tales como: áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo, granjas, clientes de hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial, así como en ambientes de hospederías.

ESTA UNIDAD ES SÓLO PARA USO DOMÉSTICO.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


Si se usa un cable de extensión, la capacidad nominal eléctrica del cable de extensión debe ser igual o mayor que el amperaje que se muestra en el electrodoméstico y el cordón de extensión debe ser colocado de manera que no cuelgue sobre el borde del mostrador o mesa donde pueda halarlo un niño o tropezar con él accidentalmente.

Un cordón eléctrico corto se provee con este electrodoméstico para reducir riesgos resultantes de enredarse o tropezarse.

¡NO SUMERJA EL CUERPO CALEFACTOR DE LA OLLA ARROCERA EN AGUA O EN NINGUN OTRO TIPO DE LIQUIDO!

DESCRIPCIÓN DEL ARTEFACTO

4722 y CKSTRC4723



- 1. Bandeja para cocinar al vapor
- 2. Olla interior
- 3. Asas
- 4. Luz de calentar (amarilla)
- 5. Interruptor de encendido
- 6. Luz de cocción (roja)
- 7. Cordón eléctrico
- 8. Cuerpo calefactor
- 9. Tapa de vidrio
- 10. Taza medidora
- 11. Cucharón

INSTRUCCIONES DE USO

LEA ANTES DE USAR SU OLLA ARROCERA OSTER®

Antes de usar su Olla Arrocera OSTER® por primera vez, limpie la tapa de vidrio, la olla Interior, el cucharón, la bandeja para cocinar al vapor y la taza medidora de acuerdo con las instrucciones para el mantenimiento.

- 1. Asegúrese de que la Arrocera esté desconectada del tomacorriente.
- Asegúrese de usar la taza medidora que se incluye con la unidad y que tiene una capacidad de 180 ml.
- Usando la taza medidora (180 ml) que se incluye con la unidad, coloque 1 taza medidora de arroz regular sin cocinar y 2 tazas medidoras de agua. Una taza medidora (180 ml) de arroz sin cocinar producirá dos tazas medidoras de arroz cocinado.
- Para arroz integral, coloque 1 taza medidora (180 ml) de arroz integral sin cocinar y 3 tazas medidoras de agua.
- 5. La máxima capacidad de su olla arrocera CKSTRC4711 es de 1.5 tazas medidoras (270 ml) de arroz sin cocinar, lo cual producirá hasta 3 tazas medidoras (540 ml) de arroz cocinado. La máxima capacidad de su olla arrocera 4722 y CKSTRC4723 es de 3 tazas medidoras (540 ml) de arroz sin cocinar, lo cual producirá hasta 6 tazas medidoras (1 080 ml) de arroz cocinado.
- Coloque la olla interior del artefacto. Asegúrese de que ésta hace contacto con el plato calefactor, girándola ligeramente de derecha a izquierda hasta que esté colocada correctamente.
- 7. Cubra con la tapa. NO OPERE ESTE ARTEFACTO SIN QUE ESTÉ CUBIERTO CON LA TAPA. EL VAPOR SE GENERA DURANTE EL USO.
- 8. Conecte el cordón eléctrico. Encienda la arrocera presionando el interruptor de encendido hacia abajo. Verifique que la luz de cocción (roja) esté iluminada.
- 9. Después de 15 minutos mezcle el arroz. Levante y abra la tapa cuidadosamente para evitar quemarse y deje que el agua gotee hacia la olla interior. Use el cucharón o cualquier otro utensilio con un mango largo para mezclar el arroz. Después de mezclar, cubra la olla interior con la tapa.
- 10. Cuando el arroz ya esté cocido, la arrocera automáticamente cambiará a la función de calentar y la luz de calentar (amarilla) se iluminará. La arrocera permanecerá calentando hasta que la unidad sea desconectada del tomacorriente.
- La arrocera mantendrá el arroz caliente a una temperatura de 60 °C 80 °C (140 °F 175 °F) automáticamente.
- 12. Permita que el aparato se enfríe completamente antes de limpiar.
- 13. Desconecte la arrocera del tomacorriente cuando no la esté utilizando.

NOTAS:

Lave el arroz en un tazón por separado si así lo desea. Para un arroz más suave, sugerimos que prepare el arroz y el agua en la olla interior y déjelo remojando de 10 a 20 minutos antes de cocinar.

INSTRUCCIONES PARA RECALENTAR EL ARROZ

Para recalentar arroz frío, agregue 1/4 de taza (4 cucharadas) de agua fría por cada taza de arroz, revuelva y mezcle, después presione el interruptor de encendido para cocinar. Cuando el arroz esté caliente, la arrocera automáticamente cambiará a la función de calentar.

CÓMO USAR LA BANDEJA PARA COCINAR A VAPOR

Los vegetales cocinados al vapor retienen mucho más los nutrientes que los vegetales hervidos o cocidos y además conservan su color natural.

- 1. Prepare los vegetales, lávelos bien, pélelos y córtelos en trozos pequeños.
- 2. Asegúrese de que la arrocera esté desconectada del tomacorriente.
- 3. Llene la olla interior con la cantidad de agua recomendada (Ver la Tabla).
- Coloque la olla interior dentro del cuerpo calefactor. Asegúrese de que la olla interior haga contacto con el plato calefactor.
- Coloque los vegetales en la bandeja para cocinar a vapor y coloque la bandeja encima de la olla interior. Cubra con la tapa. NO OPERE ESTE ARTEFACTO SIN QUE ESTÉ CUBIERTO CON LA TAPA. EL VAPOR SE GENERA DURANTE EL USO.
- Conecte la unidad al tomacorriente. Encienda la arrocera presionando el Interruptor hacia abajo. Verifique que la luz de cocción (roja) esté iluminada.
- 7. Controle manualmente el tiempo de cocción de acuerdo al siguiente cuadro. La unidad pasará automáticamente al ciclo de mantener caliente al evaporarse toda el agua. Si toda el agua llega a evaporarse y usted desea los alimentos más cocidos, agregue más agua.
- Una vez que los vegetales estén cocidos remueva la bandeja para cocinar al vapor de la olla interior.
- Desconecte la arrocera del tomacorriente y permita que se enfríe completamente antes de limpiar.

VEGETAL	CANTIDAD	AGUA	TIEMPO
Granos Verdes	300 g / 10 onzas	1/3 taza/ 50 ml	30-35 minutos
Brócoli	300 g/ 10 onzas	1/3 taza/ 50 ml	30-35 minutos
Zanahoria	200 g/ 8 onzas	1/3 taza/ 50 ml	30-35 minutos
Coliflor	200 g/ 8 onzas	1/3 taza/ 50 ml	30-35 minutos
Maíz (Grano)	300 g/ 10 onzas	1/3 taza/ 50 ml	40-45 minutos
Guisantes	300 g/ 10 onzas	1/3 taza/ 50 ml	30-35 minutos
Espinaca	150 g/ 5 onzas	1/3 taza/ 50 ml	20-30 minutos
Vegetales Mixtos	300 g / 10 onzas	1/3 taza/ 50 ml	30-35 minutos

NOTA: Estos tiempos son aproximados. Es recomendable que usted supervise el proceso de cocción al vapor y ajuste los tiempos de acuerdo a su preferencia. De vez en cuando, revuelva los vegetales durante el proceso de cocción. Al cocinar el arroz, el tiempo para cocer al vapor puede variar.

INSTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO

Limpie la Arrocera después de cada uso.

- Desconecte la Arrocera del tomacorriente cuando no la esté utilizando y antes de limpiarla. ¡Nunca sumerja el cuerpo calefactor en agua o en ningún otro líquido! Permita que la arrocera se enfríe antes de limpiarla.
- 2. No use limpiadores abrasivos, esponjas de metal o lana para limpiar la arrocera.
- Cuerpo calefactor: limpie ligeramente el exterior con un paño o esponja húmedos. ¡No sumerja el Cuerpo Calefactor en agua o en ningún otro líquido! Seque bien con un paño suave.
- 4. Olla Interior: llene con agua caliente y permita que esté así un tiempo, después lave con agua caliente jabonosa y una esponja; seque bien con un paño. También puede lavarse en lavaplatos.
- 5. La Tapa, la Taza Medidora, el Cucharón y la Bandeja para Cocinar al Vapor: lave en agua tibia jabonosa. Enjuague bien y seque. PRECAUCIÓN: maneje la tapa con extremo cuidado, puede resbalarse cuando está mojada. También puede lavarse en lavaplatos.
- 6. Plato Calefactor: granos de arroz y otros objetos extraños pueden pegarse al plato calefactor. Estos deben ser removidos para prevenir un funcionamiento inadecuado al cocinar. Para remover arroz cocido, un papel con lija suave puede usarse. Suavice y elimine los residuos para que la Olla Interior y el plato calefactor estén en contacto al cocinar.
- 7. No hay partes que usted pueda reparar dentro de la Arrocera. No intente reparar este electrodoméstico ya que puede ser peligroso.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety instructions should always be followed, including the following:

- 1. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR RICE COOKER.
- 2. **DO NOT** touch hot surfaces . Use pot holders when removing Lid or handling hot containers to avoid steam burns.
- 3. To protect against risk of electric shock, do not immerse the Heating Body in water or other liquids.
- 4. Unplug from outlet when not in use. Unplug before putting on or taking off parts, and allow to cool before cleaning.
- DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to an Authorized Oster® Service Center for examination, repair or adjustment.
- DO NOT use outdoors.
- 7. **DO NOT** let Cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- 8. **DO NOT** place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot food or water or other hot liquids.
- 10. **DO NOT** use appliance for other than its intended use.
- Lift and open Lid carefully to avoid scalding and allow water to drip into the Inner Pot.
- 12. **DO NOT** operate this appliance without the Lid in place on the unit. Steam is generated during use.
- The use of accessory attachments not recommended by this appliance manufacturer may cause hazards.
- 14. To disconnect, remove plug from outlet.
- 15. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they **DO NOT** play with the appliance.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children, or incapacitated individuals.
- 17. This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- 18. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments, farm houses, by clients in hotels, motels and other residential type environments, bed and breakfast type environments.

THIS UNIT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY

SAVE THESE INSTRUCTIONS


If an extension cord is used, the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance and the cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

A short power-supply cord is provided with this appliance to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over.

DO NOT IMMERSE THE HEATING BODY OF THE RICE COOKER IN WATER OR ANY OTHER LIQUID!

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

4722 and CKSTRC4723



- 1. Steaming Tray
- 2. Inner Pot
- 3. Handles
- 4. Keep Warm Light (yellow)
- 5. On-Switch Button
- 6. Cook Light (red)
- 7. Power Cord
- 8. Heating Body
- 9. Glass Lid
- 10. Measuring Cup
- 11. Paddle

INSTRUCTIONS FOR USE

BEFORE USING YOUR OSTER® RICE COOKER

Before using your OSTER® Rice Cooker for the first time, clean the Glass Lid, Inner Pot, Paddle, Steaming Tray and Measuring Cup according to the user maintenance instructions.

- 1. Make sure appliance is unplugged.
- Make sure to use the measuring cup included with the unit, which has 180 mL capacity.
- Using the measuring cup (180 mL) included with the unit, place 1 measuring cup of uncooked regular rice and 2 measuring cups of water. One measuring cup (180 mL) of uncooked rice will make two measuring cups of cooked rice.
- For brown rice, place 1 measuring cup (180 mL) of uncooked brown rice and 3 measuring cups of water.
- 5. The maximum capacity for your CKSTRC4711 rice cooker is 1.5 measuring cups (270 mL) of uncooked rice, which will result in up to 3 measuring cups (540 mL) of cooked rice. The maximum capacity for your 4722 and CKSTRC4723 rice cooker is 3 measuring cups (540 mL) of uncooked rice, which will result in up to 6 measuring cups (1080 mL) of cooked rice.
- Set the Inner Pot into the Rice Cooker. Make sure that the Inner Pot sits directly in contact with the heating plate by turning it slightly from right to left until it is seated properly.
- Cover with Lid. DO NOT OPERATE THIS APPLIANCE UNCOVERED. STEAM IS GENERATED DURING USE.
- Plug the Power Cord into an electrical outlet. Activate the Rice Cooker on by pushing down the On-Switch Button down. Make sure the Cook Light (red) is on.
- After 15 minutes mix the rice. Lift and remove the Lid carefully to avoid scalding and allow water to drip into the Inner Pot. Use the Paddle or another long handheld utensil to scoop and mix the rice. After mixing, cover the Inner Pot with the Lid.
- 10. When your rice is cooked, the Rice Cooker will automatically switch to the warm function and the Keep Warm Light (yellow) will turn on. The Rice Cooker will keep the rice warm until the unit is disconnected from the wall outlet.
- 11. The Rice Cooker will automatically keep rice warm at 140°F 175°F (60°C –80°C).
- 12. Allow the appliance to cool completely before cleaning.
- 13. Disconnect the plug from the wall outlet when not in use.

NOTES: Wash the rice in a separate bowl, prior to cooking, if desired. For softer rice, we suggest preparing rice and water in the Inner Pot and letting soak for 10 – 20 minutes before cooking.

INSTRUCTIONS TO REHEAT RICE

To reheat cold rice, add 1/4 cup (4 Tbsp.) of cold water per cup of cooked rice, stir to mix, then press On-Switch Button to start cooking.

When rice is warm, the Rice Cooker will automatically switch to the keep warm function.

USING THE STEAMING TRAY

Steam cooking vegetables retains more nutrients than boiling or baking, while preserving the bright, natural color.

- 1. Prepare vegetables by washing, peeling and then cutting into smaller sized pieces.
- Make sure the unit is unplugged.
- 3. Fill the Inner Pot with the appropriate amount of water. (See Chart)
- 4. Set the Inner Pot into the heating body. Make sure that the Inner Pot sits directly in contact with the heating plate.
- Place vegetables in the Steaming Tray and position the Tray on top of the Inner Pot. Cover with Lid. DO NOT OPERATE THIS UNIT UNCOVERED. STEAM IS GENERATED DURING USE.
- Plug the Power Cord into a wall outlet. Activate the Rice Cooker by pushing down the On-Switch Button. Make sure the red Cook Light is on.
- 7. Time the cooking manually according to the chart below. The unit will automatically switch to the keep warm cycle once all the water evaporates. If all the water evaporates and you wish to extend the cooking cycle, add more water.
- 8. Once the vegetables have been steamed according to your personal preference, remove the Steamer Tray from the Rice Cooker.
- 9. Disconnect from the wall outlet and allow the unit to cool completely before cleaning.

VEGETABLE	QUANTITY	WATER	TIME
Green Beans	10 ounces / 300 g	1/3 Cup / 50 ml	30-35 minutes
Broccoli	10 ounces / 300 g	1/3 Cup / 50 ml	30-35 minutes
Carrots (Sliced)	8 ounces / 200 g	1/3 Cup / 50 ml	30-35 minutes
Cauliflower	8 ounces / 200 g	1/3 Cup / 50 ml	30-35 minutes
Corn (Kernel)	10 ounces / 300 g	1/3 Cup / 50 ml	40-45 minutes
Peas	10 ounces / 300 g	1/3 Cup / 50 ml	30-35 minutes
Spinach	5 ounces / 150 g	1/3 Cup / 50 ml	20-30 minutes
Mixed Vegetables	10 ounces / 300 g	1/3 Cup / 50 ml	30-35 minutes

NOTE: These times are approximate. It is recommended that you monitor the steaming process and adjust the cooking time according to your preference. Stir vegetables occasionally during the cooking process. When cooking rice, steaming times may vary.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

This appliance should be cleaned after every use.

- Unplug the Rice Cooker from the wall outlet when not in use or before cleaning. Never immerse the Heating Body in water or any other liquid! Allow the Rice Cooker to cool completely before cleaning.
- 2. Do not use abrasive cleaners or scouring pads or steel wool to clean the Rice Cooker.
- Heating Body: lightly wipe the exterior with a damp cloth or sponge.DO NOT IMMERSE HEATING BODY INTO WATER OR ANY OTHER LIQUID. Dry thoroughly with a soft cloth.
- 4. Inner Pot: fill with hot water and let sit for a while and then wash with hot, soapy water using a sponge and dry thoroughly with a cloth or use dishwasher.
- Lid, Measuring Cup and Paddle: wash in warm, soapy water. Rinse thoroughly and dry. CAUTION: handle the Lid with extreme care, as it may become slippery when wet or use dishwasher.
- 6. Heating plate: grains of rice or other foreign matter may stick to the heating plate. These must be removed to prevent inadequate cooking. To remove cooked rice, smooth sandpaper can be used. Smooth out and polish the spot for good contact between the heating plate and the bottom of the Inner Pot.
- There are no user serviceable parts inside this appliance. Do not attempt to repair this appliance yourself as you could render it dangerous to use.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Ao usar seu eletrodoméstico ou qualquer outro aparelho elétrico deve-se seguir as seguintes medidas de precauções básicas:

- 1. LEIA TODAS AS INTRUÇÕES ATENTAMENTE ANTES DE USAR.
- 2. NÃO toque em superfícies quentes . Use um pano ou uma agarradeira resistente ao calor para tirar a tampa ou ao mover algum recipiente quente para evitar queimaduras ocasionadas pelo vapor.
- 3. Para evitar risco de choque elétrico, NÃO submergir o fio, a tomada ou a estrutura de aquecimento em água ou qualquer outro líquido.
- Desligue o aparelho da tomada, sempre que o mesmo não estiver em uso. Desligue da tomada e deixe esfriar antes de colocar ou retirar peças no eletrodoméstico e antes de limpá-lo.
- NÃO use nenhum eletrodoméstico que tenha o fio ou o plugue danificado, após ter apresentado algum defeito ou após ter caído no chão. Leve-o a uma Assistência Técnica Credenciada Oster[®] para que seja revisado ou reparado.
- 6. NÃO use o aparelho ao ar livre.
- NÃO deixe o fio pendurado para fora da mesa ou superfície onde o aparelho estiver sendo usado, ou em contato com superfícies quentes.
- NÃO coloque o aparelho em cima ou perto de um fogão elétrico ou a gás, nem sobre um forno quente.
- Tenha extremo cuidado quando, ao mover este eletrodoméstico, o mesmo estiver com alimentos ou líquidos quentes em seu interior.
- NÃO utilize este eletrodoméstico para outros fins que não sejam aqueles para os quais o mesmo foi projetado.
- 11. Levante e retire a Tampa com cuidado para evitar queimaduras e deixe que a água escorra dentro do recipiente interno.
- NÃO utilize este eletrodoméstico sem que a tampa esteja colocada sobre a recipiente interno, pois uma vez em funcionamento o mesmo produzirá vapor.
- 13. O uso de peças de reposição não recomendadas pelo fabricante, podem causar fogo, descargas elétricas ou acidentes.
- 14. Para desconectar, remova o plugue da tomada elétrica.
- 15. Este aparelho elétrico não está destinado a ser usado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais estejam reduzidas ou careçam de experiência e conhecimento necessários para utilizá-lo, a menos que uma pessoa responsável por sua segurança tenha supervisionado ou instruído quanto ao uso deste eletrodoméstico. As crianças deverão estar sob supervisão para garantir que NÃO brinquem com o aparelho elétrico.
- É necessária a estrita supervisão quando se utiliza o eletrodoméstico próximo a crianças ou pessoas incapacitadas.
- O aparelho n\u00e3o deve ser usado com aux\u00edlio de um timer externo ou sistema de controle remoto.

18. Este aparelho foi desenvolvido para uso doméstico ou outros usos semelhantes tais como; cozinhas para os funcionários de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho, fazendas, hóspedes de hotéis, motéis e outros ambientes tipo residenciais como pousadas.

ESTE APARELHO É SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES


Caso seja necessário utilizar um fio de extensão, a capacidade elétrica nominal do fio de extensão deve ser a mesma do produto. O fio de extensão deve ser colocado de maneira que não fique pendurado no borda do balcão ou mesa onde alguém ou uma criança possa tropeçar acidentalmente.

Como medida de segurança, o aparelho possui um fio elétrico curto para prevenir o risco de tropeços, que seja tirado da tomada ou que alguém se enrosque.

NÃO SUBMERGIR NA ÁGUA OU EM OUTRO LÍQUIDO A ESTRUTURA DE AQUECIMENTO DA PANELA ELÉTRICA DE ARROZ!

DESCRIÇÃO DO APARELHO

4722 e CKSTRC4723



- 1. Bandeja para cozinhar ao vapo
- 2. Recipiente interno
- 3. Alças
- 4. Luz de manter quente (amarela)
- 5. Botão para ligar
- 6. Luz de cozinhar (vermelha)
- 7. Fio elétrico
- 8. Estrutura de aquecimento
- 9. Tampa de vidro
- 10. Copinho medidor (180 ml)
- 11. Colher plástica

INSTRUÇÕES DE USO

ANTES DE USAR PELA PRIMEIRA VEZ

Limpe a tampa de vidro, o recipiente interno, a colher de plástico, o copinho medidor e a bandeja para cozinhar ao vapor conforme indicado nas instruções de manutenção para usuário.

INSTRUÇÕES DE USO DA PANELA ELÉTRICA DE ARROZ

- 1. Certifique-se de que o aparelho esteja desconectado da tomada.
- 2. Use o copinho medidor que vem com o aparelho, que tem 180 ml de capacidade.
- Usando o copinho medidor (180 ml) que vem com o aparelho, coloque 1 copinho de arroz regular cru e 2 copinhos de água. Um copinho (180 ml) de arroz cru renderá dois copinhos de arroz cozido.
- Para preparar arroz integral, coloque 1 copinho (180 ml) de arroz integral cru e 3 copinhos de água.
- A capacidade máxima de sua panela elétrica de arroz CKSTRC4711 é de 1.5 copinhos (270 ml) de arroz cru, que rendem até 3 copinhos (540 ml) de arroz cozido. A capacidade máxima de sua panela elétrica de arroz 4722 e CKSTRC4723 é de 3 copinhos (540 ml) de arroz cru, que rendem até 6 copinhos (1080 ml) de arroz cozido.
- Coloque o recipiente interior dentro da panela elétrica de arroz. Certifique-se de que o recipiente interno esteja em contato com o elemento de aquecimento, girando ligeiramente da direita para a esquerda até que fique colocado corretamente.
- 7. Cubra com a tampa. NÃO UTILIZE O APARELHO SEM A TAMPA POIS O MESMO PRODUZ VAPOR DURANTE O FUNCIONAMENTO.
- 8. Ligue o fio à uma tomada. Ligue o aparelho pressionando o botão. Certifique-se de que a luz de cozinhar (vermelha) esteja acesa.
- 9. Após 15 minutos, misture o arroz. Levante e abra a tampa com cuidado para não se queimar com o vapor e deixe que a água formada pelo vapor goteje dentro do recipiente interno. Use a colher plástica ou outro utensílio de cabo comprido para mexer. Após misturar cubra o recipiente interno com a tampa.
- 10. Quando o arroz estiver cozido, a panela elétrica de arroz mudará automaticamente para a função de manter quente e a luz de manter quente (amarela) se acenderá. A panela elétrica de arroz continuará mantendo o arroz quente até que a mesma seja desligada da tomada.
- A panela elétrica de arroz manterá o arroz aquecido a 140°F 175°F (60°C 80°C) automaticamente.
- 12. Deixe que o aparelho esfrie completamente antes de limpá-lo.
- 13. Retire o fio da tomada guando o aparelho não estiver sendo usado.

OBSERVAÇÕES:

Lave o arroz medido em uma tigela separada, se desejar. Para que obtenha um arroz mais macio, sugerimos que coloque o arroz e a água no recipiente interno e deixe de molho de 10 a 20 minutos antes de cozinhar.

INSTRUÇÕES SOBRE COMO ESQUENTAR O ARROZ

Para esquentar o arroz cozido, coloque 1/4 de xícara (4 colheres de sopa) de água fria para cada xícara de arroz cozido, misture e em seguida ligue o aparelho.

Quando o arroz estiver quente, o aparelho passa automaticamente para a função de manter quente.

COMO USAR A BANDEJA PARA COZINHAR A VAPOR

Os vegetais cozidos no vapor retém muito mais os nutrientes do que os vegetais fervidos ou assados, além de conservar sua cor natural.

- 1. Prepare os vegetais, lave-os bem, retire a casca e corte em pedaços pequenos.
- 2. Certifique-se de que o aparelho esteja desligado da tomada.
- 3. Encha o recipiente interno com a quantidade de água recomendada (Veja a Tabela).
- Coloque o recipiente interno dentro da estrutura de aquecimento do aparelho. Certifique-se de que o recipiente interno esta em contato direto com o elemento aquecedor do aparelho.
- Coloque os vegetais dentro do bandeja para cozinhar ao vapor e coloque-a dentro do recipiente interno. Coloque a tampa. NÃO OPERE ESTE APARELHO SEM A TAMPA POIS O MESMO PRODUZ VAPOR DURANTE O FUNCIONAMENTO.
- 6. Ligue o fio na tomada. Ligue a panela elétrica de arroz pressionado o botão para baixo. Certifique-se que a luz de cozinhar (vermelha) esteja ligada.
- 7. Controle o tempo de cozimento manualmente, usando a tabela abaixo. O aparelho irá automaticamente mudar para o ciclo de manter quente assim que toda a água evaporar. Caso toda a água já tiver evaporado e você deseje os alimentos ainda mais cozidos, adicione mais água.
- 8. Quando os vegetais estiverem cozidos, retire a bandeja para cozinhar ao vapor do recipiente.
- 9. Desligue o aparelho da tomada e deixe-o esfriar antes de limpá-lo.

LEGUME	QUANTIDADE	ÁGUA	TEMPO
Vagem	10 onças/ 300 g	1/3 xícaras/ 50 ml	30-35 minutos
Brócolis	10 onças/ 300 g	1/3 xícaras/ 50 ml	30-35 minutos
Cenoura (Em fatias)	8 onças/ 200 g	1/3 xícaras/ 50 ml	30-35 minutos
Couve-flor	8 onças/ 200 g	1/3 xícaras/ 50 ml	30-35 minutos
Milho (Em grãos)	10 onças/ 300 g	1/3 xícaras/ 50 ml	40-45 minutos
Ervilhas	10 onças/ 300 g	1/3 xícaras/ 50 ml	30-35 minutos
Espinafre	5 onças/ 150 g	1/3 xícaras/ 50 ml	20-30 minutos
Vegetais Mistos	10 onças/ 300 g	1/3 xícaras/ 50 ml	30-35 minutos

OBSERVAÇÃO: Estes tempos são aproximados. Recomenda-se a supervisão do processo de cozimento ao vapor para ajuste dos tempos de acordo com a preferência. De vez em quando, mecha os vegetais durante o processo de cozimento. Quando estiver cozinhando arroz, o tempo de cozimento ao vapor poderá variar.

INSTRUÇÕES SOBRE MANUTENÇÃO PARA O USUÁRIO

Este aparelho deve ser limpo sempre que for usado.

- 1. Retire o fio da panela elétrica de arroz Oster® da tomada quando não estiver sendo usada ou antes da limpeza. Jamais deixe a estrutura de aquecimento do aparelho imersa em água ou em qualquer outro líquido. Deixe que a panela elétrica de arroz esfrie completamente antes de limpá-la.
- Não use materiais de limpeza abrasivos, esponjas ou palha de aço para limpar a panela elétrica de arroz.
- 3. Estrutura de aquecimento: Limpe suavemente o exterior com um pano ou esponja macia levemente úmida. Seque bem com um pano macio.
- 4. Recipiente interno: Encha com água quente e deixe de molho por algum tempo e então lave com água quente e sabão usando uma esponja secando bem com um pano. A mesma também pode ser lavada na lava louças.
- Tampa, Copinho Medidor e Colher Plástica: Lave-os com água quente e sabão. Enxágue bem e seque-os. Cuidado: Pegue a tampa com extremo cuidado pois a mesma fica escorregadia quando molhada.
- 6. Elemento de Aquecimento: Grãos de arroz ou outros resíduos poderão grudar no elemento de aquecimento do aparelho. Esses resíduos devem ser removidos para evitar o cozimento inadequado. Para removê-los use uma lixa fina. Passe a lixa e dê um polimento leve no local até a total remoção dos resíduos para conservar o contato entre o elemento de aquecimento e o fundo do recipiente interno.
- Não há nenhuma peça dentro do aparelho que possa ser consertada pelo usuário.
 Não tente você próprio consertá-lo, pois poderá tornar o aparelho perigoso para o uso.



Características eléctricas de los modelos de la serie: Electric characterístics of series models: Características elétricas dos modelos da série: Características eléctricas de los modelos de la serie: Electric characterístics of series models: Características elétricas dos modelos da série:

CKSTRC4711-XXX

Voltaje/Voltage Voltagem	Frecuencia Frequency Frequência	Potencia/Powe Potência
120 V	60 Hz	250 W
127 V	60 Hz	250 W
220 V	50/60 Hz	250 W
220 V	50 Hz	250 W
220 V	60 Hz	250 W

Voltaje/Voltage Voltagem		
120 V	60 Hz	350 W
127 V	60 Hz	350 W
220 V	50/60 Hz	350 W

50 Hz

60 Hz

350 W

350 W

004722-XXX & CKSTRC4723-XXX

La siguiente información es para México solamente. The following information is intended for Mexico only. A informação a seguir é somente para o México.

220 V

220 V

OLLA ARROCERA OSTER®

MODELOS: CKSTRC4711, CKSTRC4711-013, 4722,

4722-013, CKSTRC4723, CKSTRC4723-013

IMPORTADOR: SUNBEAM MEXICANA, S.A. DE C.V.

AV. JUÁREZ No. 40-201, EX-HACIENDÁ DE SANTA MÓNICA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54050, R.F.C. SME570928G90, TEL. 53660800 PAÍS DE ORIGEN: CHINA PAÍS DE PROCEDENCIA: CHINA. E.U.A.

LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO

 MODELO
 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

 CKSTRC4711, CKSTRC4711-013
 60 Hz
 127 Vn
 250 W

 4722, 4722-013
 60 Hz
 127 Vn
 350 W

 CKSTRC4723, CKSTRC4723-013
 60 Hz
 127 Vn
 350 W

CONTENIDO: 1 PIEZA



© 2015 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126. Garantia limitada de un año – por favor consulte los detalles en el inserto.

© 2015 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126. One year limited warranty – please see insert for details.

© 2015 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados. Distribuído pela Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126. Garantia limitada de um ano – para maiores detalhes, consulte o certificado. **OSTERLATINO / OSTERBRASIL**









Impreso en China Printed in China Impresso na China